



Montagehandleiding

Verofit

**kvadrat shade**

# Verofit frame installeren

Gefeliciteerd met de aankoop van het Verofit frame. Het frame is compleet voorgemonteerd aangeleverd.

1. Maak het kozijn schoon met de bijgeleverde 'surface cleaner' (let op, altijd in één richting afnemen).
2. Laat reinigingsmiddel 5 minuten drogen (niet blazen om drogen te versnellen, dit zorgt voor vervuiling op het oppervlak).
3. Trek handschoenen aan, open de 'Adhesion promotor' en breng deze in een dunne, maar dekkende laag aan.
4. Laat de adhesion promotor minimaal 5 minuten drogen (binnen 60 minuten na het aanbrengen van de hechtpromotor dient de tape verwerkt te worden).
5. Verwijder het schutvel van de tape.
6. Plaats het product op de juiste locatie, druk deze vervolgens minimaal 10 seconden goed aan. Zorg ervoor dat de tape over het gehele oppervlak contact maakt met het onderliggende kozijn.

Let op: Gebruik enkel de meegeleverde oppervlaktebehandelingsmiddelen, het gebruik van reinigingsmiddelen en/of hechtpromotors van andere leveranciers kan een negatief effect hebben op de hechting.

Afbeelding: Monteer het Verofit frame op het kozijn. Druk het frame goed aan, zodat de ferrotape gefixeerd wordt op het kozijn.

